













HARNESS INSTALLATION:

				
A: Confirm that you have both 'A' and 'B' Quick Adjust Trauma Relief packs	B: Place the pack so the 'A' or 'B' is right side up on the torso webbing loop that contains the leg strap.	C: Insert loop velcro strap under torso webbing only. Make sure it lines up to the edge of the hook velcro.	D: Fold hook side down, onto the loop and press firmly. Shift the pack so the pack lays flat against the webbing.	E: Inspect pack, and lightly tug to confirm it is securely attached.

TRAUMA RELIEF - DEPLOY AND USE:

				
1: Pull yellow tabs up to release pack.	2: Place thumbs through red elastic rings and begin to pull webbing out.	3: Pull webbing fully out of packs and maintain hold of both ends of webbing. <i>See Hook Connection below.</i>	4: Place feet into webbing straps while maintaining hold of the webbing handle.	5: Pull webbing handle to tighten the webbing strap to relieve pressure on the legs.

MAKING CONNECTION:

		
3A: Maintain a hold of red elastic rings. Raise the ends of the straps to identify hook and soft loop.	3B: Insert hook into soft loop slot at the end of the webbing fully. DO NOT HOOK ON THE RED ELASTIC RING.	3C: Tug lightly on webbing to confirm hook is secure. Drop end without the hook ('B') and maintain hold of the webbing handle ('A') near the end with the hook.



Video detallado disponible en www.safewaze.com!

INSTALLACIÓN del ARNÉS:

Confirme que tiene los paquetes de Alivio de Trauma de Ajuste Rápido 'A' y 'B'.




Los paquetes A y B pueden colocarse en cualquier cadera. Instale el paquete A en su lado dominante.

				
A: Coloque el paquete A con la letra hacia arriba en el bucle de la cinta del torso que contiene la correa de la pierna. Abra el paquete para exponer tres solapas de velcro.	B: En el lado con dos solapas, inserte completamente la solapa interior en el lazo de la cinta.	C: Doble la solapa del lado opuesto sobre la primera solapa y presione para asegurarla.	D: Doble la solapa restante sobre las dos primeras solapas, presionando firmemente. Repita los pasos A-D con el paquete B en el otro lado del arnés.	E: Inspeccione ambos paquetes. Jale para confirmar que ambos paquetes estén firmemente sujetos. ADVERTENCIA El logotipo de Safewaze y la etiqueta de Alivio de Trauma deben estar orientados hacia las hebillas de las piernas del arnés.

ALIVIO DE TRAUMA - DESEMPEÑO Y USO:

				
1: Jale las pestañas amarillas arriba para liberar el paquete.	2: Coloque los pulgares a través de los anillos elásticos rojos y comience a tirar de la cinta.	3: Jale las completamente de la cinta fuera de los paquetes y mantenga agarrados ambos extremos de la cinta. Consulte 3A-3C a continuación para conectar los extremos.	4: Coloque los pies en las correas de la cinta mientras sostiene la manija de la cinta.	5: Jale la manija de la cinta para ajustar la correa de la cinta y aliviar la presión en las piernas

HACIENDO la CONEXIÓN:

		
3A: Mantenga sujetos los anillos elásticos rojos. Levante los extremos de las correas para identificar el gancho y el lazo suave.	3B: Inserte el gancho completamente en la ranura del lazo suave al final de la cinta. NO ENGANCHE EN EL ANILLO ELÁSTICO ROJO.	3C: Jale suavemente de la cinta para confirmar que el gancho esté seguro. Deje caer el extremo sin el gancho ('B') y mantenga agarrada la manija de la cinta ('A') cerca del extremo con el gancho.