

Streamlight's Limited Lifetime Warranty

Streamlight warrants this product to be free of defects for a lifetime of use except for batteries and bulbs, abuse and normal wear. We will repair, replace or refund the purchase price of this product should we determine it to be defective. This limited lifetime warranty also excludes rechargeable batteries, chargers, switches and electronics which have a 2 year warranty with proof of purchase. **THIS IS THE ONLY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARE EXPRESSLY DISCLAIMED EXCEPT WHERE SUCH LIMITATION IS PROHIBITED BY LAW.** You may have other specific legal rights which vary by jurisdiction.

Go to www.streamlight.com/support for a complete copy of the warranty, and information on product registration and the location of authorized service centers. Retain your receipt for proof of purchase.

Garantie limitée à vie de Streamlight

Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des piles et des ampoules, des emplois abusifs et de l'usure normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les batteries rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. **IL N'EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, SAUF AUX ENDROITS OÙ LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale vous accorde d'autres droits juridiques particuliers.

Allez à www.streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie et pour tout renseignement sur l'enregistrement du produit et sur les centres de réparation agréés. Conservez votre reçu en tant que justificatif d'achat.

Garantía limitada de por vida de Streamlight

Streamlight garantiza que este producto está libre de defecto durante su vida útil a excepción de las pilas y bombillas, o por abuso y desgaste normal. Repararemos, sustuiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los cargadores, botones y sistemas electrónicos que tengan una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LOS DAÑOS FORTUITOS, CONSECUTIVOS O ESPECIALES SALVO EN AQUELLOS LUGARES DONDE DICHA LIMITACIÓN ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY.** Podría tener otros derechos legales específicos que varían según la jurisdicción.

Diríjase a www.streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía e información sobre el registro de un producto, así como la ubicación de los centros de mantenimiento autorizados. Conserve su recibo como prueba de compra.

Streamlights eingeschränkte lebenslange Garantie

Streamlight garantiert, dass dieses Produkt während eines gesamten Verwendungslebens frei von Mängeln ist. Ausgenommen sind Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Verschleiß. Wir werden dieses Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, wenn wir feststellen sollten, dass es mangelhaft ist. Ebenfalls von dieser eingeschränkten lebenslangen Garantie ausgenommen sind wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte, Schalter und die Elektronik, für die eine zweijährige Garantie mit Kaufnachweis gilt. **DIES IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZITE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH EINER ETWAI GEN GARANTIE DER MARKTÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ERSATZ FÜR BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN UND BESONDERER SCHADENSERSATZ WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER IN LÄNDERN, IN DENEN EINE DERARTIGE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH VERBOTEN IST.** Je nach Land könnten Sie andere bestimmte gesetzliche Rechte haben.

Alle Garantieunterlagen sowie Informationen zur Produktregistrierung und Vertragswerkstätten finden Sie auf www.streamlight.com/support. Bewahren Sie Ihren Einkaufsbeleg als Kaufnachweis auf.



STREAMLIGHT PROPOLYMER® 2AA/4AA/3C

(XENON, LED AND LUX MODELS • MODELOS
XENÓN, LED Y LUX • MODÈLES AU XÉNON, DEL ET
LUX • XENON – LED – UND LUX – MODELLE)

Operating Instructions
Instrucciones de funcionamiento
Instructions d'utilisation
Bedienungsanleitung

FOR 2AA LED

LED RADIATION: CLASS 1 LED PRODUCT
Maximum LED Output < 2.5 mW, Per IEC 60825-1 Ed. 1:2 2001-08

RADIACIÓN LED: PRODUCTO LED CLASE 1M
Máxima potencia LED < 2.5 mW, Por IEC 60825-1 Edición 1:2 2001-08

RADIATION DEL PRODUCT DEL DE CATEGORIE 1M
Production DEL maximum < 2.5 mW, Conformément à IEC 60825-1 Edition 1:2 2001-08

LED ABSTRAHLUNG: LED-PRODUKT DER KLASSE 1M
Maximale LED-Abgabeleistung < 2.5 mW, Gemäß IEC 60825-1, Ausgabe 1:2 2001-08

FOR 3C LED/3C LUX/ 4AA LED/4AA LUX:

LED RADIATION: AVOID DIRECT EYE EXPOSURE: DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS: CLASS 1M LED PRODUCT

Maximum LED output
< 2.5 mW Per IEC 60825-1 Edition 1:2 2001-08

RADIACIÓN LED: EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS: NO LA ENFOQUE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS: PRODUCTO LED CLASE 1M

Máxima potencia LED < 2.5 mW, Por IEC 60825-1 Edición 1:2 2001-08

RADIATION DEL: EVITER L'EXPOSITION OCULAIRE DIRECTE: NE PAS REGARDER DIRECTEMENT A L'AIDE D'INSTRUMENTS OPTIQUES: PRODUIT DEL DE CATEGORIE 1M

Production DEL maximum < 2.5 mW, Conformément à IEC 60825-1 Edition 1:2 2001-08

LED-ABSTRAHLUNG: DIREKTE BELICHTUNG DER AUGEN VERMEIDEN: NICHT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN DIREKT ANVISIEREN: LED-PRODUKT DER KLASSE 1M

Maximale LED-Abgabeleistung < 2.5 mW, Gemäß IEC 60825-1, Ausgabe 1:2 2001-08



ENGLISH

**PROPOLYMER FLASHLIGHT “STREAMLIGHT 2AA”
“STREAMLIGHT 4AA” AND “STREAMLIGHT 3C” –
XENON, LED AND LUX MODELS**

OPERATION

Push tailcap switch button to turn flashlight on and off.
Slightly depress the button for momentary signaling.

LED REPLACEMENT

LED never needs replacement.

XENON LAMP MODULE REPLACEMENT

Use the following instructions to replace the ProPolymer xenon lamp module.

Unscrew and remove face cap to expose lamp module.
NOTE: One (1) “O” Ring should stay on the flashlight’s head.
Pull lamp module out of flashlight.

Check with the guide below to determine lamp module type:
2AA (xenon lamp module), # 67007
4AA (xenon lamp module), # 68220
3C (xenon lamp module), # 33004

Place lamp module back into flashlight. Replace face cap. Your Streamlight ProPolymer flashlight should be ready to use.

BATTERY REPLACEMENT

Use only Alkaline batteries. Replace all the batteries at the same time.

WARNING: Improper battery installation can cause the batteries to explode or leak and cause personal injury. **Do not mix battery types or new with used batteries. Observe the polarity during installation.** For the 2AA and 3C install all the batteries with positive tip facing bulb end. For the 4AA, two (2) batteries face up and two (2) down. Follow diagram inside the 4AA light. If your light fails to operate, always check batteries first.

MAINTENANCE

The light can be cleaned with soap and water. Do not use solvents. Keep head “O” ring lubricated with Silicone grease. Keep the inside dry and clean. If the light should fail to operate, first make sure the batteries are good and installed correctly.

Some models of this Streamlight Inc. product have been tested and approved for use in Potentially Explosive Atmospheres (see product for specific ratings). This approval is only valid when the apparatus is used and maintained in accordance with the accompanying instructions and only within the marked product class or category shown. You, the user, are responsible for the correct application of this product.

CAUTION: for use in potentially hazardous areas:

- Do not open in a potentially explosive area/zone.
- Always observe proper battery replacement procedures (see “Battery Replacement”).
- Clean only with a damp cloth in a nonhazardous area.
- Always use genuine Streamlight replacement parts. Use only those lamps and batteries “approved” for use with the product. Substitution may impair safety.

ESPAÑOL

**LINTERNA PROPOLYMER “STREAMLIGHT 2AA”,
LINTERNAS “STREAMLIGHT 4AA” Y
“STREAMLIGHT 3C” – MODELOS XENÓN, LED Y LUX**

FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón del interruptor en la tapa de cola para encender y apagar la linterna. Presione ligeramente el botón para señalización momentánea.

CAMBIO DE LA LED

El LED nunca se tiene que cambiar.

CAMBIO DEL MÓDULO DE LA LÁMPARA DE XENÓN

Siga las siguientes instrucciones para cambiar el módulo de la lámpara de xenón ProPolymer. Desatornille la tapa delantera y retírela para exponer el módulo de la lámpara.

NOTA: uno (1) de los empaques anulares debe quedar sobre la linterna. Retire el módulo de la linterna.

Por medio de la siguiente guía, determine el tipo de módulo de la lámpara:
2AA (módulo de lámpara de xenón), # 67007
4AA (módulo de lámpara de xenón), # 68220
3C (módulo de lámpara de xenón), # 33004

Coloque el módulo de lámpara de nuevo en la linterna. Vuelva a colocar la tapa frontal. Su linterna Streamlight ProPolymer debería estar lista para usarse.

CAMBIO DE LAS PILAS

Use únicamente pilas alcalinas. Cambie toda las pilas al mismo tiempo. **ADVERTENCIA:** la instalación incorrecta de las pilas puede causar que exploten o que se produzca una fuga y lesión personal consiguiente. **No mezcle diferentes tipos de pilas ni use pilas usadas con pilas nuevas. Observe la polaridad durante la instalación.** Para el modelo 2AA y el 3C, instale todas las pilas con la punta positiva hacia el extremo de la bombilla. En el caso del modelo 4AA, dos (2) pilas van hacia arriba y dos (2) hacia abajo. Siga el diagrama que se encuentra en el interior de la 4AA. Si la linterna no funciona, lo primero que debe hacer es revisar las pilas.

MANTENIMIENTO

La linterna se puede limpiar con jabón y agua. No use disolventes. Mantenga el empaque anular lubricado con grasa de silicona. Mantenga el interior seco y limpio. Si la linterna no funciona, primero revise que las pilas estén buenas y que estén instaladas correctamente.

Algunos modelos de este producto Streamlight Inc. han sido probados y aprobados para el uso en Atmosferas Potencialmente Explosivas (véase el producto para clasificaciones específicas). Esta aprobación solo es válida cuando el aparato se utilice y se mantenga de acuerdo con las instrucciones adjuntas y solamente dentro de la clase o de la categoría marcada del producto mostrado. Usted, el usuario, es responsable del uso correcto de este producto.

PRECAUCIÓN; para uso en áreas potencialmente peligrosas:

- No abrir en un área/ zona potencialmente explosiva.
- Cumpla siempre con los procedimientos apropiados de sustitución de las pilas (véase “reemplazo de las pilas”).
- Limpie solamente con un paño húmedo en un área no peligrosa.
- Utilice siempre recambios originales de Streamlight. Utilice solamente lámparas y pilas “aprobadas” para el uso con el producto. El cambio puede deteriorar la seguridad.

FRANÇAIS

**LAMPE DE POCHE “STREAMLIGHT 2AA” PROPOLYMER,
“STREAMLIGHT 4AA” ET “STREAMLIGHT 3C” –
MODÈLES AU XÉNON, DEL ET LUX**

MODE D'EMPLOI

Poussez le bouton interrupteur arrière pour allumer ou éteindre la lampe de poche. Appuyez légèrement sur le bouton pour une signalisation momentanée.

REMPLACEMENT DE DEL

La diode électroluminescente ne nécessite aucun remplacement.

REPLACEMENT DU MODULE D'AMPOULE AU XÉNON

Respectez les instructions suivantes pour remplacer le module de lampe au xénon ProPolymer. Dévissez et retirez le capuchon avant afin d'exposer le module de lampe. REMARQUE : laissez un (1) joint torique à l'avant de la lampe. Retirez le module de lampe.

Déterminez le type de module de lampe en vous référant au guide ci-dessous:

2AA (module de lampe au xénon), N° 67007
4AA (module de lampe au xénon), N° 68220
3C (module de lampe au xénon), N° 33004

Placer le module de lampe dans la lampe de poche. Remplacer le capuchon avant. Votre lampe de poche Streamlight ProPolymer devrait être prête à l'emploi.

REPLACEMENT DES PILES

Utilisez uniquement des piles alcalines. Remplacez toutes les piles en même temps.

AVERTISSEMENT: En cas d'installation incorrecte, les piles peuvent exploser ou fuir, et causer ainsi des blessures corporelles. **Ne mélangez pas les types de piles. Évitez de mélanger des piles neuves et usagées. Respectez la polarité durant leur installation.** Sur les modèles 2AA et 3C, installez toutes les piles en orientant la partie positive vers l'extrémité de l'ampoule. Sur les modèles 4AA, deux (2) des piles sont orientées vers le haut et les deux autres (2) vers le bas. Référez-vous au schéma figurant dans la lampe 4AA. En cas de mauvais fonctionnement de la lampe, commencez par vérifier les piles.

ENTRETIEN

La lampe peut être nettoyée à l'aide d'une solution savonneuse. N'utilisez pas de solvants. Le joint torique doit toujours être enduit de graisse siliconée. L'intérieur de la lampe doit rester sec et propre. Si la lampe ne fonctionne pas, vérifiez d'abord que les piles sont en bon état et sont correctement installées.

Certains modèles de ce produit Streamlight Inc. ont été testés et approuvés pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives (voir valeurs nominales particulières du produit). Cette approbation est valable uniquement lorsque l'appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions qui l'accompagnent et seulement dans la classe ou la catégorie indiquée de produit. À titre d'utilisateur, il vous incombe d'appiquer correctement ce produit.

MISE EN GARDE : pour utilisation dans des zones qui peuvent être dangereuses

- Ne pas ouvrir dans une aire/zone potentiellement explosive.
- Toujours observer les méthodes appropriées de remplacement des piles (voir la section « Remplacement des piles »).
- Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon humide dans une zone non dangereuse.
- Toujours utiliser des pièces de rechange Streamlight authentiques. Utiliser uniquement les lampes et les piles « approuvées » pour usage avec le produit. Une substitution peut compromettre la sécurité.

DEUTSCH

**PROPOLYMER-TASCHENLAMPE „STREAMLIGHT 2AA”,
„STREAMLIGHT 4AA” UND „STREAMLIGHT 3C” –
XENON - LED - UND LUX - MODELLE**

BETRIEB

Die Taschenlampe wird über den Tastschalter an der Endkappe ein- und ausgeschaltet. Bei leichtem Druck auf die Taste leuchtet die Taschenlampe kurz zum Signalisieren auf.

LED-GLÜHBIRNENWECHSEL

Die LED muss niemals ausgetauscht werden.

AUSWECHSELN DES XENON-LAMPENMODULS

Verfahren Sie zum Auswechseln des Xenon-Lampenmoduls wie folgt: Schrauben Sie die vordere Kappe ab, um Zugang zum Lampenmodul zu erhalten. HINWEIS: Am oberen Kopf der Taschenlampe sollte ein (1) „O“-Ring verbleiben. Ziehen Sie das Lampenmodul aus der Taschenlampe heraus.

Wählen Sie anhand der folgenden Liste das passende Lampenmodul aus:

2 Mignonbatterien (Xenon-Lampenmodul), Nr. 67007
4 Mignonbatterien (Xenon-Lampenmodul), Nr. 68220
3 Babybatterien (Xenon-Lampenmodul), Nr. 33004

Setzen Sie das Lampenmodul wieder in die Taschenlampe ein. Bringen Sie die Vorderkappe wieder an. Ihre ProPolymer-Taschenlampe von Streamlight sollte jetzt funktionstüchtig sein.

BATTERIEWECHSEL

Verwenden Sie nur Alkalibatterien. Wechseln Sie alle Batterien gleichzeitig aus.

WARNUNG: Falsch eingesetzte Batterien können explodieren oder auslaufen und zu Körperverletzungen führen. **Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue Batterien kombiniert mit gebrauchten Batterien. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität.** Bei den Modellen für 2 Mignon- oder 3 Babybatterien müssen alle Batterien so eingesetzt werden, dass ihr positiver Pol auf das Ende der Glühbirne zeigt. Bei den Modellen für 4 Mignonbatterien müssen zwei (2) Batterien nach oben und zwei (2) nach unten zeigen. Halten Sie sich an das Diagramm im Inneren dieses Taschenlampenmodells. Sollte Ihre Taschenlampe nicht funktionieren, überprüfen Sie immer zuerst die Batterien.

WARTUNG

Die Taschenlampe kann mit Seife und Wasser gereinigt werden. Keine Lösungsmittel verwenden. Fetten Sie den „O“-Ring am Kopf der Taschenlampe mit Silikonfett ein. Achten Sie darauf, dass das Innere der Taschenlampe trocken und sauber gehalten wird. Sollte die Taschenlampe nicht funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob die Batterien frisch sind und richtig eingesetzt wurden.

Einige Modelle dieses Streamlight Inc. Produkts wurden getestet und zur Verwendung in potenziell explosiven Umgebungen zugelassen (spezifische Einstufungen liegen dem Produkt bei). Diese Genehmigung ist nur gültig, wenn der Apparat gemäß den beiliegenden Anleitungen verwendet und gewartet wird, und zwar nur innerhalb der markierten Produktklasse oder angegebenen Kategorie. Sie, der Benutzer, sind für die korrekte Anwendung dieses Produkts verantwortlich.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung in potenziell gefährlichen Bereichen:

- Nicht in einem potenziell explosiven Bereich bzw. einer potenziell explosiven Zone öffnen.
- Beim Batteriewechsel immer nach den ordnungsgemäßen Verfahren vorgehen (siehe „Batteriewechsel“).
- Nur mit einem feuchten Tuch in einem ungefährlichen Bereich reinigen.
- Nur echte Streamlight-Ersatzteile verwenden. Nur solche Lampen und Batterien verwenden, die zur Verwendung mit dem Produkt „genehmigt“ sind. Andernfalls ist die Sicherheit gefährdet.